

# X-Micro Easy MP3 Player QSG

## ■ Product Overview



## ■ System requirement

1. PC Hard disk requirements:  
USB-Compatible interface IBM PC and compatible PC, notebook, etc.
2. Operator System Requirements  
Microsoft Windows XP/2000/ME/98 or Mac OS 9X or other which support USB Mass Storage protocol

## ■ Installation Guide

- **Windows98 Operation System**

1. Put the driver CD into CD-ROM.
2. Double click SETUP icon, then click NEXT
3. STEP BAR will show the steps.
4. Choose “yes” to restart the computer
5. Appear a “Removable disk” .

- **Windows Me/2000/XP Operation System**

1. Insert it directly to your computer USB interface
2. “Removable Disk” appears on “My computer”.

- **MAC OS 9.X Operation System**

1. Insert it directly to your computer USB interface.
2. A driver symbol “Untitled” appears on the desktop.

- **Uninstall Guide**

- **Uninstall in Windows98**

1. Hardware uninstall: pull it out from the USB interface if LED stops glinting, ”Removable Disk” disappear
2. Driver uninstall: double click “Setup”, click Next.

- **Uninstall in Windows Me/2000/XP**

1. Double click the icon “pull out or eject the hard disk” on right bottom of the taskbar
2. Choose “USB Mass Storage Device”, Click “Stop”
3. Click “Enter”, pull out the X-Micro Easy MP3 Player

- **Uninstall in MAC OS 9.X**

1. Choose “Untitled” disk. Click menu “others” and choose “pull out”, then click;
2. Wait for the system indication, click “OK” to pull it out from the USB interface.

- **Functions and the Guides**

1. Store data: connect computer, store & delete data.
2. Store songs: Copy the MP3 songs to root directory
3. Power on: insert earphone, hold Play/Stop. Yellow indicator on.
4. Playing songs: Press Play/Stop, yellow light glinting
5. Play last / next: During playing, press VOL-/VOL+
6. Adjust Volume: Hold the button “VOL-/VOL+”

7. Stop playing: press Play button, yellow indicator on.
8. Power off: Press Play for two seconds or more

**Note:** when “Power On” state, connect computer, USB port would be on electricity-saving play mode. Then press Play or pull out the earphone, MP3 will be on UFD mode

# X-Micro Easy MP3 Player QSG

## ■ Gesamtansicht



## ■ Systemanforderungen

1. PC-Festplattenanforderung: IBM-PCs und kompatible PCs, Notebooks, etc. mit USB-kompatibler Schnittstelle
2. Betriebssystemanforderungen Microsoft Windows XP/2000/ME/98 oder Mac OS 9X und höher mit Unterstützung des USB-Massenspeicherprotokolls

## ■ Installationsanleitung

### ● Betriebssystem Windows 98

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Doppelklicken Sie auf das Setup-Symbol und anschließend

auf NEXT (Weiter)

3. Der STEP BAR (Schrittbalken) zeigt die einzelnen Schritte an.
4. Wählen Sie „Yes“ (Ja), um den Computer neu zu starten
5. Ein neuer „Wechseldatenträger“ wird angezeigt.

- **Betriebssystem Windows ME/2000/XP**

1. Stecken Sie ihn direkt in die USB-Schnittstelle Ihres Computers
2. Unter „My Computer“ (Arbeitsplatz) erscheint als neues Laufwerk „Removable Disk“.

- **Betriebssystem MAC OS 9.x**

1. Stecken Sie ihn direkt in die USB-Schnittstelle Ihres Computers.
2. Es erscheint ein neues Symbol „Unbenannt“ auf dem Desktop.

- **Deinstallationsanleitung**

- **Deinstallation unter Windows 98**

1. Hardware-Deinstallation: Ziehen Sie ihn aus der USB-Schnittstelle heraus, sobald die LED nicht mehr blinkt, das Symbol „Wechseldatenträger“ verschwindet

2. Treiber-Deinstallation: Doppelklicken Sie auf das Setup-Symbol und anschließend auf Next (Weiter)

● **Deinstallation unter Windows ME/2000/XP**

1. Doppelklicken Sie auf das Symbol „Wechseldatenträger deinstallieren oder entfernen“ rechts unten in der Taskleiste
2. Wählen Sie „USB-Wechseldatenträger“, klicken Sie auf „Stop“
3. Klicken Sie auf „Enter“, ziehen Sie den X-Micro Easy MP3 Player heraus

● **Deinstallation unter MAC OS 9.x**

1. Wählen Sie den Datenträger „Unbenannt“. Öffnen Sie das Menü „Andere“, wählen Sie „Entfernen“ und klicken Sie darauf;
2. Warten Sie auf die Systemmeldung, klicken Sie auf „OK“, um den X-Micro Easy MP3 Player von der USB-Schnittstelle zu trennen.

■ **Bedienungsanleitung**

1. Daten speichern: Flash Stick mit dem Computer verbinden, Daten speichern und löschen.
2. Musiktitel speichern: Die MP3-Titel direkt ins

Wurzelverzeichnis kopieren

3. Einschalten: Ohrhörer einstecken, Play/Stop-Taste drücken und halten. Gelb Anzeigeleuchte leuchtet.
4. Musiktitel abspielen: Play/Stop-Taste drücken, gelb Anzeigeleuchte blinkt
5. Vorherigen/nächsten Titel spielen: Während des Abspielens Taste „VOL-/VOL+“ drücken
6. Lautstärke einstellen: Die Taste „VOL-/VOL+“ drücken und halten
7. Abspielen beenden: Play-Taste drücken, das gelb Licht schaltet auf Dauerlicht.
8. Gerät abschalten: Die Play-Taste mindestens zwei Sekunden lang drücken

**Hinweis:** Zum Verbinden mit dem Computer muss das Gerät eingeschaltet sein. Die USB-Schnittstelle schaltet auf Abspielen im Energie-Sparmodus. Drücken Sie dann die Play-Taste oder ziehen Sie den Ohrhörer heraus. MP3 schaltet auf UFD-Modus.