

X-Micro Easy MP3 Player QSG

■ Product Overview



■ System requirement

1. PC Hard disk requirements:
USB-Compatible interface IBM PC and compatible PC, notebook, etc.
2. Operator System Requirements
Microsoft Windows XP/2000/ME/98 or Mac OS 9X or other which support USB Mass Storage protocol

■ Installation Guide

- **Windows98 Operation System**

1. Put the driver CD into CD-ROM.
2. Double click SETUP icon, then click NEXT
3. STEP BAR will show the steps.
4. Choose “yes” to restart the computer
5. Appear a “Removable disk” .

- **Windows Me/2000/XP Operation System**

1. Insert it directly to your computer USB interface
2. “Removable Disk” appears on “My computer”.

- **MAC OS 9.X Operation System**

1. Insert it directly to your computer USB interface.
2. A driver symbol “Untitled” appears on the desktop.

- **Uninstall Guide**

- **Uninstall in Windows98**

1. Hardware uninstall: pull it out from the USB interface if LED stops glinting, “Removable Disk” disappear
2. Driver uninstall: double click “Setup”, click Next.

● **Uninstall in Windows Me/2000/XP**

1. Double click the icon “pull out or eject the hard disk” on right bottom of the taskbar
2. Choose “USB Mass Storage Device”, Click “Stop”
3. Click “Enter”, pull out the X-Micro Easy MP3 Player

● **Uninstall in MAC OS 9.X**

1. Choose “Untitled” disk. Click menu “others” and choose “pull out”, then click;
2. Wait for the system indication, click “OK” to pull it out from the USB interface.

■ **Functions and the Guides**

1. Store data: connect computer, store & delete data.
2. Store songs: Copy the MP3 songs to root directory
3. Power on: insert earphone, hold Play/Stop. Yellow indicator on.
4. Playing songs: Press Play/Stop, yellow light glinting
5. Play last / next: During playing, press VOL-/VOL+
6. Adjust Volume: Hold the button “VOL-/VOL+”

7. Stop playing: press Play button, yellow indicator on.
8. Power off: Press Play for two seconds or more

Note: when “Power On” state, connect computer, USB port would be on electricity-saving play mode. Then press Play or pull out the earphone, MP3 will be on UFD mode.

X-Micro Easy MP3 Player QSG

■ Gesamtansicht



■ Systemanforderungen

1. PC-Festplattenanforderung: IBM-PCs und kompatible PCs, Notebooks, etc. mit USB-kompatibler Schnittstelle
2. Betriebssystemanforderungen Microsoft Windows XP/2000/ME/98 oder Mac OS 9X und höher mit Unterstützung des USB-Massenspeicherprotokolls

■ Installationsanleitung

● Betriebssystem Windows 98

1. Legen Sie die Treiber-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Doppelklicken Sie auf das Setup-Symbol und anschließend

auf NEXT (Weiter)

3. Der STEP BAR (Schrittbalken) zeigt die einzelnen Schritte an.
4. Wählen Sie „Yes“ (Ja), um den Computer neu zu starten
5. Ein neuer „Wechseldatenträger“ wird angezeigt.

- **Betriebssystem Windows ME/2000/XP**

1. Stecken Sie ihn direkt in die USB-Schnittstelle Ihres Computers
2. Unter „My Computer“ (Arbeitsplatz) erscheint als neues Laufwerk „Removable Disk“.

- **Betriebssystem MAC OS 9.x**

1. Stecken Sie ihn direkt in die USB-Schnittstelle Ihres Computers.
2. Es erscheint ein neues Symbol „Unbenannt“ auf dem Desktop.

- **Deinstallationsanleitung**

- **Deinstallation unter Windows 98**

1. Hardware-Deinstallation: Ziehen Sie ihn aus der USB-Schnittstelle heraus, sobald die LED nicht mehr blinkt, das Symbol „Wechseldatenträger“ verschwindet

2. Treiber-Deinstallation: Doppelklicken Sie auf das Setup-Symbol und anschließend auf Next (Weiter)
 - **Deinstallation unter Windows ME/2000/XP**
 1. Doppelklicken Sie auf das Symbol „Wechseldatenträger deinstallieren oder entfernen“ rechts unten in der Taskleiste
 2. Wählen Sie „USB-Wechseldatenträger“, klicken Sie auf „Stop“
 3. Klicken Sie auf „Enter“, ziehen Sie den X-Micro Easy MP3 Player heraus
 - **Deinstallation unter MAC OS 9.x**
 1. Wählen Sie den Datenträger „Unbenannt“. Öffnen Sie das Menü „Andere“, wählen Sie „Entfernen“ und klicken Sie darauf;
 2. Warten Sie auf die Systemmeldung, klicken Sie auf „OK“, um den X-Micro Easy MP3 Player von der USB-Schnittstelle zu trennen.
- **Bedienungsanleitung**
 1. Daten speichern: Flash Stick mit dem Computer verbinden, Daten speichern und löschen.
 2. Musiktitel speichern: Die MP3-Titel direkt ins

Wurzelverzeichnis kopieren

3. Einschalten: Ohrhörer einstecken, Play/Stop-Taste drücken und halten. Gelb Anzeigeleuchte leuchtet.
4. Musiktitel abspielen: Play/Stop-Taste drücken, gelb Anzeigeleuchte blinkt
5. Vorherigen/nächsten Titel spielen: Während des Abspielens Taste „VOL-/VOL+“ drücken
6. Lautstärke einstellen: Die Taste „VOL-/VOL+“ drücken und halten
7. Abspielen beenden: Play-Taste drücken, das gelb Licht schaltet auf Dauerlicht.
8. Gerät abschalten: Die Play-Taste mindestens zwei Sekunden lang drücken.

Hinweis: Zum Verbinden mit dem Computer muss das Gerät eingeschaltet sein. Die USB-Schnittstelle schaltet auf Abspielen im Energie-Sparmodus. Drücken Sie dann die Play-Taste oder ziehen Sie den Ohrhörer heraus. MP3 schaltet auf UFD-Modus.

X-Micro Easy MP3 Player QSG

■ Caratteristiche Generali



■ Requisiti Minimi

1. Requisiti Hardware:

Personal computer compatibile IBM o notebook con porta USB disponibile.

2. Sistemi Software:

Microsoft Windows XP/2000/ME/98SE o Mac OS 9X o altri Sistemi Operativi che supportano USB

■ Guida all'Installazione

● Sistema Operativo Windows 98

1. Inserire il CD Driver nel lettore CD-ROM.

2. Doppio click su SETUP.EXE e di seguito click su NEXT.
3. Seguire le istruzioni a schermo.
4. Riavviare il sistema quando viene richiesto.
5. Apparirà “Disco Rimovibile”.

- **Windows Me/2000/XP**

1. Collegare il lettore alla porta USB.
2. Su “Risorse del Computer” apparirà “Disco Rimovibile”.

- **MAC OS 9.X**

1. Collegare il lettore alla porta USB.
2. Apparirà un driver non titolato sul desktop.

- **Guida alla Disinstallazione.**

- **Disinstallazione in Windows98**

1. Disinstallazione hardware: rimuovere la periferica dalla porta USB del sistema.

Il led smetterà di lampeggiare e scomparirà al scritta “Disco rimovibile”

2. Disinstallazione driver: doppio click su “Setup”, cliccare su next.

- **Disinstallazione in Windows Me/2000/X**

1. Doppio click sull'icona “scollegare una periferica hardware”

sulla barra degli strumenti

2. Scegliere “Periferica di archiviazione di massa”
3. Selezionare X-Micro Easy MP3 Player

● **Disinstallazione in MAC OS 9.X**

1. Selezionare drive “Untitled”. Sul menu selezionare “others” e scegliere “pull out”;
2. Attendere le indicazioni del sistema, cliccare “OK” per scollegare X-Micro Easy MP3 Player.

■ **Funzioni e Guide**

1. Archiviazione Dati: collegare la computer, archiviare e cancellare i dati.
2. Archiviazione Brani Musicali: Copiare I brani MP3 sulla directory principale
3. Accensione: inserire le cuffie, tenere premuto Play/Stop. L'indicatore rosso è acceso.
4. Riproduzione brani: Premere Play/Stop, l'indicatore rosso lampeggia.
4. Riprodurre last / next : Durante la riproduzione , premere VOL-/VOL+
5. Regolazione Volume: Tenere premuto “VOL-/VOL+”

6. Fermare la riproduzione: premere il pulsante Play, l'indicatore rosso è acceso.

7. Spegnimento: Premere Play per due secondi o più.

Note: collegando il lettore acceso al computer, la porta USB può andare in modalità di protezione elettrica. Tenere premuto Play o togliere le cuffie. Il lettore MP3 andrà in modalità USB Flash Disk.